

“電気温水器”“蓄熱式電気暖房器”の (エコキュート)

操作盤タイマー時刻と現在の時刻を 必ずあわせて下さい。

◎機種により、電源の入・切時刻の設定が必要なものもございます。

電気温水器(エコキュート)、蓄熱式電気暖房器のタイマー内蔵機器については、長時間の停電により、機種によってはタイマーの時刻がズれてしまい、昼間時間帯に通電され電気代が割高となることがありますので、機器のタイマーをご確認くださいようお願いいたします。

なお、蓄熱式電気暖房器については、暖房シーズンの開始(ブレーカの投入)時に同様の確認をされますようお願いいたします。

■ 電気温水器(エコキュート)

ご使用の温水器によって異なります。
(通常は下記の2パターンです)

【キッチン等に設置されているリモコン】



【キッチン等に設置されているリモコン】



キッチンとお風呂の
両方にリモコンを設
置されている方が多
いと思います。
メーカー説明書等
をご確認ください。

午前 (AM)・午後 (PM) の違いにご注意ください。

■ 蓄熱式電気暖房器



本体正面もしくは、向かって
右側面についています。

