


ダイキンエコキュート 登録方法

登録に必要なもの

- スマートフォンアプリ対応 ダイキンエコキュート
- スマートフォン
- インターネット回線と通信機器
- ルーター（無線LANアクセスポイント）



はじめに設定いただくこと①

■ CLUB DAIKINへの会員登録

会員登録は、ダイキン工業株式会社のCLUB DAIKINホームページで行います。

会員登録はこちら ▶ <https://club.ac.daikin.co.jp/>

外部サイトへ移動します。

CLUB DAIKINとは

CLUB DAIKINは、お客様の理想の空気・空間づくりをお手伝いする、さまざまなサービスをご提供するダイキンの会員サイトです。

ご購入されたダイキン製品を登録していただくと、お客様専用のマイページで登録製品の取扱説明書の閲覧や、修理の申し込み、リモコンなどのご購入がスムーズに行えます。

また、製品に関するお困りごとはもちろん、暮らしや空間づくりに関するさまざまなお悩みや疑問にこたえる、便利で役立つ情報をご提供します。



ダイキンエコキュート 登録方法

はじめに設定いただくこと②

■ アプリ『Daikin Smart APP』のインストール

お使いのスマートフォンにアプリ『Daikin Smart APP』をインストールしてください。

くらしをもっと楽しく、心地よく。

ダイキン製品をネットでコントロール



Daikin Smart APP

Androidの場合

- ① [Google Play]を開く
- ② [DaikinAPP]を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

iOS (iPhoneなど) の場合

- ① [App Store]を開く
- ② [DaikinAPP]を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

エコキュートの接続設定

1 ルーターにWPS機能※が搭載されているか確認する

※WPSのほか、AOSSなどの自動接続機能を有するルーター（無線LANアクセスポイント）でも設定できる場合があります。

WPS機能が搭載されている場合

➤ P3へ進む

WPS機能が搭載されていない場合

- 2024年発売モデル(リモコン型番:BRC083G**) P5へ進む
- 2025年発売モデル(リモコン型番:BRC083H**) P8へ進む

機種により手順が異なる場合があります。

その場合は、付属の取扱説明書、もしくはホームページにある取扱説明書を参照ください。

取扱説明書検索はこちら

<https://www.free.dtnet.daikin.co.jp/DT-NET/torisetu/search>

外部サイトへ移動します。

ダイキンエコキュート 登録方法


エコキュートの接続設定 例：2024年/2025年発売フルオートモデル

2 エコキュートをネットワークに接続する

WPS機能が搭載されている場合

① 台所リモコンの を押す

② で 初期設定 を選び、 を押す



③ で 無線LAN設定 を選び、 を押す



④ で 無線LAN接続 WPSあり を選び、 を押す





⑤ ルーターのWPSボタン※1を押す

- WPSボタンの操作方法はルーターによって異なります。詳細はルーターに付属の説明書を参照ください。



- ※1 WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを操作してください。

⑥ を押す




接続中... 表示をします。
(60秒程度かかることがあります)

失敗した場合は、再度、手順①～⑥を行ってください。
それでも接続できないときは、

WPS機能が搭載されていない場合（次ページ参照）の手順で設定してください。

⑦ を押して、 メニュー操作を 終了する



⑧ スマートフォン(タブレットPC)とルーターをWi-Fiで接続する

- スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーターのSSIDに接続されていることを確認してください。

⑨ アプリを起動し、ログインする

- インストールした「Daikin Smart APP」を起動し、CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス、パスワードを使ってログインしてください。

⑩ 接続したエコキュートを、アプリから操作できるように登録する

- 「機器リモコン」画面の下部に表示される「機器を操作するための事前設定」をタップし、移動先の画面で当該機器の操作を有効にしてください。
- 詳細な手順は、P4「エコキュートをアプリに登録する」を参照してください。

ダイキンエコキュート 登録方法

エコキュートの接続設定 例：2024年/2025年発売フルオートモデル

3 エコキュートをアプリに登録する

WPS機能が搭載されている場合

※WPS機能を使用した登録ができない場合は、WPS機能なし手順（P5～10）で登録してください。
※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。


① Daikin Smart APPを開く



② CLUB DAIKINにログインする



③ 「機器の追加」を選択



④ 「エコキュート」を選択



⑤ 内容確認し、「次へ」を選択




⑥ 台所リモコンのWi-Fiアイコンの状態を確認



どちらかを選択
※P3手順のまで
実施済みの場合
無線LANアイコンは
点灯します。
点滅、もしくは消灯
している場合、P3を
もう一度行か、P5の
手順で登録してください。

⑦ 「そのまま使用」を選択 ※点灯しているを選択した場合




⑧ 機器を選択し 「次へ」を選択



⑨ 本画面のまま待機



⑩ 機器名と設置 場所を設定する



⑪ 登録完了



ダイキンエコキュート 登録方法


エコキュートの接続設定 例：2024年発売フルオートモデル（リモコン型番:BRC083G**）

2 エコキュートをネットワークに接続する


WPS機能が搭載されていない場合

① 台所リモコンの メニュー を押す


② ▼ ▲ で **初期設定** を選び、 決定





③ ▼ ▲ で **無線LAN設定** を選び、 決定



④ ▼ ▲ で **無線LAN接続 WPSなし** を選び、 決定



⑤ 決定 を押す




接続中...表示をします。
(60秒程度かかることがあります)

失敗した場合は、再度、手順①～⑤を行ってください。
それでも接続できないときは、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⑥ アプリを起動し、機器の追加を行ってエコキュートとルーターを接続する

- 機器を追加するために、CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス・パスワードを使ってアプリにログインしてください。
- 詳細な手順は、P6「エコキュートをアプリに登録する」を参照してください。
- 接続にはエコキュートのSSIDとKEYが必要になります。エコキュートのメニュー画面をご確認ください。
- 接続には無線LANルーターのSSIDとKEYが必要になります。お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。



⑦ 決定 を押して、メニュー操作を終了する

⑧ エコキュート进行操作する

- 自宅や外出先からスマートフォンでエコキュートの操作が可能になります。

ダイキンエコキュート 登録方法

エコキュートの接続設定 例：2024年発売フルオートモデル（リモコン型番:BRC083G**）

3 エコキュートをアプリに登録する（1/2）

WPS機能が搭載されていない場合

※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。


① Daikin Smart APPを開く



② CLUB DAIKINにログインする



③ 「機器の追加」を選択



④ 「エコキュート」を選択



⑤ 内容確認し、「次へ」を選択



⑥ 台所リモコンのWi-Fiアイコンの状態を確認




⑦ 「WPS機能を利用せず 手動で接続」を選択



⑧ 案内に従って台所リモコンを操作
※P5 ①～⑤の内容。実施済みの場合は「次へ」を選択



⑨ 「無線LAN接続 WPSなし」を選択。※「無線LAN接続 手動設定」と表示されている場合はP9へ



⑩ リモコン画面に表示されるSSID、KEYをメモ等に控えておき、「次へ」を選択



P7へ

ダイキンエコキュート 登録方法

エコキュートの接続設定 例：2024年発売フルオートモデル（リモコン型番:BRC083G**）

3 エコキュートをアプリに登録する（2/2）

WPS機能が搭載されていない場合

※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。

⑪⑩で控えたSSIDとKEYを入力し、「接続」を選択

⑫「接続」を選択

⑬ご自宅のWi-Fiネットワークを選択後、パスワードを入力し、次へを選択

⑭本画面のまましばらく待機

⑮機器名と設置場所を設定する

⑯登録完了

ダイキンエコキュート 登録方法


エコキュートの接続設定 例：2025年発売フルオートモデル（リモコン型番:BRC083H**）

2 エコキュートをネットワークに接続する


WPS機能が搭載されていない場合

① 台所リモコンの **メニュー** を押す


② **初期設定** を選び、 **決定**





③ **無線LAN設定** を選び、 **決定**



④ **無線LAN接続 手動設定** を選び、 **決定**



⑤ **決定** を押す




接続中...表示をします。
(60秒程度かかることがあります)

失敗した場合は、再度、手順①～⑤を行ってください。
それでも接続できないときは、お買い上げの販売店または
お客様ご相談窓口にご相談ください。

⑥ アプリを起動し、機器の追加を行ってエコキュートとルーターを接続する

- 機器を追加するために、CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス・パスワードを使ってアプリにログインしてください。
- **詳細な手順は、P9「エコキュートをアプリに登録する」を参照してください。**
- 画面が表示されてから約5分経過すると、セキュリティのためエコキュートとルーターの接続設定ができなくなります。再度、手順①～⑤を行ってください。
- 接続には無線LANルーターのSSIDとKEYが必要になります。お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。



⑦ **決定** を押して、メニュー操作を終了する

⑧ エコキュート进行操作する

- 自宅や外出先からスマートフォンでエコキュートの操作が可能になります。

ダイキンエコキュート 登録方法

エコキュートの接続設定 例：2025年発売フルオートモデル（リモコン型番:BRC083H**）

3 エコキュートをアプリに登録する（1/2）

WPS機能が搭載されていない場合

※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。


① Daikin Smart APPを開く



② CLUB DAIKINにログインする



③ 「機器の追加」を選択



④ 「エコキュート」を選択



⑤ 内容確認し、「次へ」を選択



⑥ 台所リモコンのWi-Fiアイコンの状態を確認




⑦ 「WPS機能を利用せず 手動で接続」を選択



⑧ 案内に従って台所リモコンを操作
※P8 ①～⑤の内容。実施済みの場合は「次へ」を選択



⑨ 「無線LAN接続 手動設定」を選択。※「無線LAN接続 WPSなし」と表示されている場合はP6へ



P10へ

ダイキンエコキュート 登録方法


エコキュートの接続設定 例：2025年発売フルオートモデル (リモコン型番:BRC083H**)

3 エコキュートをアプリに登録する (2/2)

WPS機能が搭載されていない場合

※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。


⑩「次へ」を選択



⑪「接続」を選択



⑫ご自宅のWi-Fiネットワークを選択後、パスワードを入力し、次へを選択



⑬本画面のまましばらく待機



⑭機器名と設置場所を設定する



⑮登録完了



よくあるご質問

使用条件

- ・2.4 GHz ではないと接続できないメーカーがあるが、ダイキンではどうか？
→ダイキンでは、2.4GHzのみの接続となります。

無線LAN接続

スマートフォンとエコキュートを無線LAN接続することで、インターネット経由でスマートフォンからエコキュート进行操作することができます。（ご購入時の設定「切」）

無線LAN接続アダプターの無線仕様：対応規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)、チャンネル1～13CH
以下のネットワーク環境（無線LANルーター）でご使用ください
暗号化方式：WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 通信規格：IPv4
IP付加方式：DHCP、または固定IPアドレス (HTTPプロキシには対応していません)